

Einlegen von Basotect-Platten in Rasterdecken

Material:

- Absorberplatten
- Tuch zum Abwischen

Bitte lesen Sie die nachfolgende Anleitung zuerst vollständig durch.

Basotect ist ein geschäumtes Absorbermaterial und damit weich. Dies führt dazu, dass Basotect-Zuschnitte minimale Abweichungen in ihrer Größe aufweisen können, da sie auch beim Zuschnitt nicht formstabil sind. Beim Einsetzen von Basotect in ein festes Schienensystem kann es dadurch ein wenig eng werden, wenn die Platte eine Nuance größer ausfällt. Sie können die Platte in solchen Fällen leicht biegen.

Los geht's:

1. Vorbereitung:

Als Erstes entfernen Sie die vorhandenen Platten Ihrer Rasterdecke. Hierfür müssen die Platten jeweils etwas angehoben und angeschrägt werden. Über ein diagonales Kippen kann die vorhandene Platten entnommen werden. Entfernen Sie auf diese Weise alle auszutauschenden Platten.

Tip: Sollten Sie nur wenige Platten austauschen wollen, können Sie die vorhandenen Platten eventuell auch in Ihrer abgehängten Decke lagern. Prüfen Sie vorab auf Sauberkeit und Kabel!

Stellen Sie sich nun die Kartons mit den neuen Platten zurecht. Öffnen Sie alle Kartons mit einem Cutter. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Kartons flach (!!!) aufschneiden – das heißt die Klinge nicht senkrecht in den Karton stechen, sondern diese möglichst parallel zur Kartonage führen. Sind alle Kartons geöffnet geht es weiter mit Schritt 2.

2. Saubere Umgebung

Beginnen Sie diesen Schritt damit, dass Sie die Streben mit einem feuchten Tuch sauber wischen. Gerne innen und außen. So reduzieren Sie das Risiko, dass es unschöne Staubabdrücke an den Platten gibt, wenn Sie diese zu ihrer abschließenden Position justieren.

Nun waschen Sie sich gründlich die Hände.

3. Absorberplatten einlegen

Nehmen Sie sich eine Platte aus einer der bereits geöffneten Kartons. Drehen Sie die Platte so, dass sie diagonal zum Quadrat Ihrer Decke steht. Nun schieben Sie die Platte in die Öffnung. Falls Ihre abgehängte Decke weniger als 65 cm hoch ist kippen Sie die Platte an, so dass diese nicht gegen die Raumdecke stößt. Befindet sich die Platte vollständig im Hohlraum Ihrer abgehängten Decke senken Sie sie bis auf die Streben hinab. Die Kanten der Absorberplatte sollten parallel zu den Streben der abgehängten Decke verlaufen.

Sie können die Platte nun noch etwas justieren. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn mehrere Platten nebeneinander sind. Die Platte liegt etwa 1 cm auf der Profilstrebe Ihrer abgehängten Decke auf.

Wiederholen Sie Schritt 3 bis alle Platten platziert sind. FERTIG!

Benötigen Sie Hilfe? Telefon: 030 . 235 201 28 *

E-Mail: anfrage@akustikbild-manufaktur.de

* Werktags von 9:30–16:30 Uhr; Kosten gemäß Ihres Telefonanbieters für Anrufe ins das dt.

Festnetz

