

## Montage von Absorberkreisen im Klebverfahren

### Material von uns bereit gestellt:

- Absorberplatten
- Montagekleber in Kartuschen mit Kartuschenpistole sowie Spachtel
- Handschuhe

### **Bitte lesen Sie die nachfolgende Anleitung zuerst vollständig durch.**

*Los geht's:*

### Die Planung:

Überlegen Sie sich zunächst, wo die Platten angebracht werden. Ideal wäre es, wenn Sie einen Grundriss zur Verfügung haben, in den Sie die Platten hinein skizzieren können, um so eine bessere Vorstellung davon zu haben, wo genau jeweils montiert werden soll. Bass-Elemente (z.B. 10 cm dick) sollten eher in Richtung der Ecken platziert werden, können aber zusätzlich auch an der Decke verteilt angebracht werden. Der Abstand der Platten zur Zimmerwand sollte gute 30 cm betragen. Es müssen von akustischer Seite her keine Platten direkt an den Kanten angebracht werden. Es kann jedoch aus gestalterischen Gründen zum Beispiel eine halbe Platte an einer Kante angebracht werden.

### Das Ankleben:

1. Prüfen Sie Ihre Hände auf Sauberkeit. Die Hände müssen gut sauber sein! Richten Sie sich nun einen sauberen Arbeitsplatz ein. Sie benötigen einen Platz, an dem Sie die Absorberplatten mit Kleber einstreichen können.
2. Nehmen Sie die erste Platte zur Hand. Entscheiden Sie, welches die Vorder- und welches die Rückseite ist. Die Platten können auf den Seiten verschiedene große Löchlein haben, so dass Sie möglicherweise eine Seite lieber als Vorderseite nutzen möchten. Die Rückseite liegt zu Ihnen.
3. Tragen Sie nun den Kleber auf der Rückseite der Platte auf. Ideal sind eine Außenkontur mit etwas 1,5 bis 2 cm Abstand zur Plattenkante sowie Schlangenlinien über die Platte verteilt (Abstand etwa 7-12 cm). Je nach Beschaffenheit der Wand oder Decke ist mehr oder weniger Kleber nötig! Prüfen Sie daher mit der ersten Platte wieviel Kleber Sie in etwa benötigen. Eine vollflächige Aufbringung ist in der Regel nötig.
4. Verwischen Sie den Kleber **leicht** mit einem Spachtel, damit er guten Kontakt zur Platte bekommt.
5. Ist der Kleber auf der Platte verteilt, nehmen Sie die Platte hoch und platzieren sie an der gewünschten Stelle. Drücken Sie die Platte mit der flachen und sauberen (!) Hand überall ein wenig an. Die Platte hält sofort, kann aber noch ein paar Sekunden repositioniert werden. **Wenn die Platte nicht hält**, benötigen Sie mehr Kleber oder haben nicht stark genug gedrückt oder zu lange gewartet mit dem Andrücken (Kleber schon getrocknet).



**Beispiel der Kleber-Linien**

**Wenn die Position einer Platte im ersten Anlauf nicht wunschgemäß ist, nehmen Sie die Platte umgehend wieder ab** (bevor der Kleber getrocknet ist). Sie können dann neuen Kleber aufbringen und die Montage wiederholen. Achten Sie hierbei darauf, eventuelle Rückstände an der Wand/Decke zu entfernen (Tuch / Spachtel).

Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg beim Montieren!

**Sie erhalten in einigen Tagen eine Bewertungsanfrage der unabhängigen Plattform ekomi. Wenn Sie zufrieden mit unseren Produkten und unserem Service sind, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung!**

Natürlich interessiert uns auch unabhängig von der öffentlichen Bewertung, was wir besser machen können. Jedes Feedback ist willkommen an [feedback@akustikbild-manufaktur.de](mailto:feedback@akustikbild-manufaktur.de) Vielen Dank!