

Anleitung für Ihr individuelles Foto-Akustikbild

5 kurze Schritte zu einem Akustikbild mit Ihrem individuellem Foto

1. Ihre Bestellung mit Auswahl der Größe:

Bitte bestellen Sie Ihr Akustikbild über unseren Online-Shop, wenn Sie eine unserer Standard-Größen wünschen. Bei individuellen Formaten schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. Sie erhalten in beiden Fällen eine Bestätigung per E-Mail.

2. Zusendung Ihres Fotos:

Senden Sie uns bitte Ihre Datei über das Upload-Formular auf der Kontaktseite oder direkt per E-Mail an grafik@akustikbild-manufaktur.de zu.

3. Prüfung durch uns:

Wir prüfen Ihre Datei hinsichtlich Format und Qualität („Pixeligkeit“). Sollte etwas nicht in Ordnung sein, z.B. Unschärfe, kontaktieren wir Sie. Kleine Optimierungen wie z.B. Helligkeit führen wir direkt und ohne extra Kosten aus. Optional übernehmen wir auch die komplette Optimierung Ihres Fotos, z.B. Retusche oder Montage.

4. Erstellen des Drucklayouts & Freigabe:

Wir erstellen nun das Druck-Layout für Sie. Sie erhalten ein JPG zur Freigabe, in dem Sie die spätere Vorderansicht sehen. Erst wenn Sie zufrieden sind, geht das Bild in den Druck. Sie geben die Datei per E-Mail frei.

5. Fertigung des Akustikbildes:

Sie erhalten ein komplett montiertes Akustikbild mit Ihrem Foto, das direkt an der Wand aufgehängt werden kann.

Datei-Vorgaben:

Bitte senden Sie uns eine Datei, die bereits das korrekte Format hat. Sollten Sie Unterstützung bei dem Anlegen der Datei haben, senden Sie uns bitte Ihr Original-Foto. Das notwendige Format ergibt sich wie folgt: Maß des gewünschten Akustikbildes +6,5 cm auf jeder Seite (oben, unten, links, rechts).

Ein Beispiel:

Format Ihres Akustikbild: 120 x 80 cm

Format Ihrer Datei: 133 x 93 cm

Datei-Typen:

TIF oder JPG

Auflösung:

100-150 dpi

Beispielhafte Dateigrößen:

ab ca. 3 MB für ein Akustikbild 70x50 cm

ab ca. 4 MB für ein Akustikbild 120x80 cm

ab ca. 6 MB für ein Akustikbild 200x100 cm

Abschließende Hinweise:

Achten Sie bitte darauf, dass sich in dem Bereich von jeweils 8,5 cm von der Außenkante Ihres Druck-Layouts keine wichtigen Bildinhalte (z.B. Gesichter) befinden. Dieser Bereich befindet sich sehr dicht am Rand bzw. auf den Akustikbild-Seitenkanten bzw. auf der Rückseite und ist von vorne nicht sichtbar.